

家庭用『Sairen (彩鎌) rタイプ』

右利き用 型式：AD-906
左利き用 型式：AD-907

共通取扱説明書

製造販売元：株式会社相田合同工場

- この説明書には拡大損害が予想される事項には△、禁止行為には⊗、特によく読んで頂きたい事項には❶マークを、またよく読んで参考にしていただきたい事項には⊕をつけて表示しています。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社(裏面記載)にご連絡ください。

この度は、「Sairen(彩鎌) rタイプ」をお買い求めいただきありがとうございます。この商品は、地面をはうツルや目地に生えた雑草の刈り取り作業などに適した家庭菜園用の鎌です。ご使用前にはこの説明書をよく読んで、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に

よく読んで正しく安全にご使用ください。



注意 ケガや器具損傷の原因となります。

- 刃を素手で直接触らないでください。
- 水に浸けたり、濡れたままにしないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 振り回さないでください。
- 子供の遊び道具にしないでください。
- 本書記載以外の用途では使用しないでください。




◇使用前の準備


- 使用前に刃こぼれやガタツキなどが無い事を確認してからお使いください。



異常を感じた場合は使用を中止し、当社またはお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、ケガや器具の損傷などの原因となります。



- 刃あてのカバーをとります。〈図1?〉**購入時**についている透明カバーは販売時の刃部の保護のためのものです。使用後は専用のカバーをご使用ください。



〈図1〉


■鎌(かま)の持ち方

利き手で柄をしっかり握ります。〈図2〉



安全上のお知らせ

この商品の期待寿命は3年です。詳しくは保証規定(裏面)をお読みください。

【各部の名称】



自然な曲線のデザインは刃部に力が伝わりやすいよう、柄から刃まで刃部全体にしなりと角度をつけました。手作りの自由鍛造でしか表現できないものとなっています。



〈図2〉

◇ご使用方法

●使い方-1<図3>

(地面をはうツールを取る場合)

1. 刃をツールにかけます。
2. 刃ではらい取るように引いて刈り取ります。

●使い方-2<図4>

(目地などに生えている雑草を取る場合)

1. 刃先を目地に生えている雑草の根元に差し込みます。
2. 目地に沿って雑草をそぎ取るように引いて刈り取ります。

●使い方-3<図5>

(通常の草刈り鎌と同じように使う場合)

1. 片手で雑草をつかみます。
2. 刃先を雑草の根元にあて、引き切ります。



注意 ケガや器具損傷の原因となります。

- 雑草以外には使用しないでください。
- 地面をはうツールをはらい、刈り取る際は周囲に気をつけて使用してください。



◇お手入れ方法

1. 使用後は刃・柄の水分や汚れを布でよく拭き取ります。
2. しつこい汚れは、たわしや柔らかい布を使い、水で洗い流します。
3. その後、水分を乾いた布でよく拭き取り、サビ止め油やミシン油などを刃部全体に塗ります。
4. 刃あてカバーを付けます。



- サビを防ぐために、定期的にさび止め油またはミシン油等を刃部全体に塗ってください。
- 金属製のたわしや研磨材付のスポンジなどは使用しないでください。キズなどによりサビの原因になります。

◇保管方法

■長期間使用しない場合

- お手入れ方法に従った後、カバー、布などで刃部全体を覆って冷暗所などで保管してください。

◇トラブルシューティング

Q: 込みが柄から抜け落ちてしまった。

Q: 刃が欠け、思うように切れなくなった。

Q: クビが変形してしまった。

A: 当社またはお買い求めの販売店にご連絡いただき修理などのメンテナンスを行ってからご使用ください。



異常を感じた場合は、使用を中止し、当社またはお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、ケガや器具損傷などの原因となります。

保証規定

この規定は、当該製品お買い上げ後6ヶ月以内であれば、本書記載の正常な使用において下記の免責事項を除き無償にて修理または交換をお約束するものです。

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。 | (5)リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。 |
| (2)火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故等外部要因に起因するもの。 | (6)日本国外においての使用。 |
| (3)お買い上げ後の落下、輸送による故障や損傷。 | (7)当社もしくは当社の指定した修理事業者以外による修理など。 |
| (4)使用による外観や本体各部の消耗およびキズなど。 | (8)本書の提示が無い場合。 |
| | (9)消耗品:柄、刃あてカバーなど。 |

この製品の寿命について


この製品は下記条件で寿命を設定しています。

■期待寿命3年: (本書記載の使用状況下で、設定された適切な当該製品の寿命です)


製造販売元 株式会社相田合同工場 電話: 0256-33-0192

〒955-0044 新潟県三条市田島 1丁目7-4 FAX: 0256-34-2990



<図3>



<図4>



<図5>



刃の欠け・変形・歪みなどの刃部の修理、刃の研ぎなおし、柄の交換を受けたまわります。(有料)
当社(下記)またはお買い求めの販売店にご連絡ください。

仕様

品名: 家庭用「Sairen(彩鎌)rタイプ 右利き用」
「Sairen(彩鎌)rタイプ 左利き用」
型式: AD-906(右利き用)、AD-907(左利き用)
用途: 雑草取り・除草
JANコード: 4996569008938 (右利き用)
4996569008945 (左利き用)
材質: SK-5 鋼付
ナラ材(柄部)
真鍮(鉤)
重量: 約160g(右利き用・左利き用)
寸法: (右利き用・左利き用)
約265mm(長さ)×約75mm(幅)
日本製

※上記仕様などは改良のため、予告なく変更する場合があります。

e-mail: godos-info@kuwaya.com

URL: <http://www.kuwaya.com/>

鋤修理・レンタル: <http://kuwaya.web3plus.net/>